

Třísměrná nastavitelná otočná hlava



1. POPIS

Tato třísměrná nastavitelná otočná hlava přidá k úchytu Vaší kamery kloub, díky které mu si můžete nastavit polohu Vaší kamery.



2. POUŽITÍ

Tato sada se skládá ze tří šroubů a dvou úchytů. Dva úchyty vložte do sebe a utáhněte šroubem. Jednu stranu šroubem přichyťte k akční kameře a druhý konec přichyťte šroubem k dalšímu příslušenství (stativ). Když povolíte prostřední šroub, tak můžete mezi dvěma úchyty nastavit libovolný úhel. Poté, co bude úhel (a poloha akční kamery) vyhovovat, znovu utáhněte šroub.

Vhodné pro všechny typy a značky akčních kamer.



3. UPOZORNĚNÍ

Zboží nevystavujte vysokým teplotám (více než +50°C) a také nízkým teplotám (méně než -10°C). Pokud produkt vystavíte nepříznivým podmínkám, tak mohou být jeho vlastnosti negativně ovlivněny.

Výrobek není navržený nebo určený ke hraní dětem mladším 14 let.