

Náhradní baterie 1800 mAh pro DJI Osmo Action 3, 4



1. POPIS

Tato náhradní baterie prodlouží dobu, po kterou můžete natáčet videa a pořizovat snímky. Jedná se o kvalitní velkokapacitní baterii třídy A s dlouhou životností. Má zabudovaný inteligentní obvod ochrany baterie PCM s nadměrným nabitím, ochranou proti výboji a ochranou proti zkratu. Kompaktní a lehká. Rychlé nabíjení bez paměťového efektu.



2. POUŽITÍ

Vybalte náhradní baterii z obalu. Vyjměte kameru z ochranného obalu. Otevřete kryt baterie kamery. Pomocí úchopného pásku vyjměte baterii z kamery a místo ní vložte novou baterii.



3. UPOZORNĚNÍ

Zboží nevystavujte vysokým teplotám (+50 °C) a také nízkým teplotám (-10 °C). Pokud produkt vystavíte nepříznivým podmínkám, tak mohou být jeho vlastnosti negativně ovlivněny. Výrobek není navržený nebo určený ke hraní dětem mladším 14 let.