

## Sada příslušenství 5ks



### 1. POPIS

Univerzální sada příslušenství 5ks pro akční kamery všech značek a modelů. Součástí sady je popruh na hrudník, popruh na hlavu, plovák na akční kameru – rukojeť, držák typu J a držák s přísavkou. Vhodné ke sportovním aktivitám i každodennímu používání. Vyrobeno z kvalitního plastu.



### 2. POUŽITÍ

Vybalte sadu z obalu.

Na plovák – rukojeť se montuje kamera přímo s pomocí šroubu. U popruhů si nejdříve nastavte jejich velikost, aby Vám přesně seděli. Na popruh na hlavu se kamera montuje přímo s pomocí šroubu. Pro připojení kamery na popruh hrudníku je nutné nejdříve namontovat kameru na držák typu J pomocí šroubu, který poté zacvaknete do popruhu na hrudník.

Držák s přísavkou: Místo, kde bude přísavka umístěna, zbavte důkladně všech nečistot. Na přísavce se nachází zavírací mechanismus, zvedněte ho do svislé polohy. Opatrně přiložte na místo, které se předtím očistili. Pokud pozice vyhovuje, přimáčkněte přísavku k podkladu a zavírací mechanismus na přísavce vraťte do původní polohy. Kameru na přísavku namontujete pomocí zacvakávacího držáku, do kterého se vloží úchyt na rámečku kamery, a pevně utáhnete šroubem. Rameno přísavky má 2 klouby, jimi si můžete nastavit takovou polohu kamery, jakou budete chtít.



### 3. UPOZORNĚNÍ

Zboží nevystavujte vysokým teplotám (více než +50°C) a také nízkým teplotám (méně než -10°C). Pokud produkt vystavíte nepříznivým podmínkám, tak mohou být jeho vlastnosti negativně ovlivněny.



Výrobek není navržený nebo určený ke hraní dětem mladším 14 let.