

## Sada příslušenství 6ks



### 1. POPIS

Univerzální sada příslušenství 6ks pro akční kamery všech značek a modelů. Součástí sady je, držák s přísavkou, plovák pro akční kamery – rukojeť, selfie tyč, stativová redukce a šroub. Vhodné ke sportovním aktivitám i každodennímu používání. Vyrobeno z kvalitního plastu.



### 2. POUŽITÍ

Vybalte sadu z obalu.

Držák s přísavkou: Místo, kde bude přísavka umístěna, zbavte důkladně všech nečistot. Na přísavce se nachází zavírací mechanismus, zvedněte ho do svislé polohy. Opatrně přiložte na místo, které se předtím očistili. Pokud pozice vyhovuje, přimáčkněte přísavku k podkladu a zavírací mechanismus na přísavce vraťte do původní polohy. Kameru na přísavku namontujete pomocí zacvakávacího držáku (není součástí dodávky), do kterého se vloží úchyt na rámečku kamery, a pevně utáhnete šroubem. Rameno přísavky má 2 klouby, jimi si můžete nastavit takovou polohu kamery, jakou budete chtít.

Na plovák se kamera montuje přímo s použitím šroubu.

Selfie tyč: Kameru namontujte do držáku (redukce) a zajistěte šroubem. Poté držák našroubujte na vyčnívající šroub u selfie tyčky. Tyčku můžete libovolně roztáhnout až do délky 107 cm.



### 3. UPOZORNĚNÍ

Zboží nevystavujte vysokým teplotám (více než +50°C) a také nízkým teplotám (méně než -10°C). Pokud produkt vystavíte nepříznivým podmínkám, tak mohou být jeho vlastnosti negativně ovlivněny.

Výrobek není navržený nebo určený ke hraní dětem mladším 14 let.